

# HiVE CWL 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



## 警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




## 注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが破損したまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

## 品質表示

MADE IN JAPAN

品名	寸法 (単位: mm)			
	幅	奥行	高さ	座高
セミアーム・ヌード CWL-S10S	500	528	750	435
セミアーム・張り付 CWL-C10S	500	528	750	435
肘付・ヌード CWL-S10A	530	528	750	435
肘付・張り付 CWL-C10A	530	528	750	435

構造部材	
本体部	オーク材 ウレタン塗装 ・PE強化樹脂成型品
座部	オーク集成材 ウレタン塗装
張り材	成型合板及びクッション ・布及びレザー


## 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、科学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。



セミアーム

肘付

## お手入れ方法

### ●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

### ●木部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面には、耐久性向上と保護のための表面処理が施しており、天然材料の持つ柔らかな落ちついた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。

## 藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=3年

①外観・表面仕上げ（塗装の変色褪色、張地の摩耗など）

②主体構造部の故障

※消耗品は対象外