

# HiVE LCR-ST

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- ◎ 移動するときは引きずったり、押したりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- ◎ 天板に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- ◎ 天板の上にトータルで最大積載質量10kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損してケガをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ 段差がある床面で使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ ボルトが緩んだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高温のものを直接天板の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

### 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

#### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### 2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 品質表示

品名	天板色	寸法(単位:mm)			質量 (単位:kg)
		幅	奥行	高さ	
LCR-ST NA	ナチュラル	450	320	580	9.0

### 構造部材

天板	t18 表面/裏面・木口：ビーチ材突板 内部：MDF
脚部	鋼板 t3.2、偏平楕円パイプ 80×25×t1.6、鋼板 t6.0、フェルト t3×φ50

### 保証期間


目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色など）

②主体構造部の故障

※消耗品は対象外



### お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

### 藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311  
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824  
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102  
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511  
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725  
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599